

## Mikrowelle

### Sicherheitsvorschriften

- ✓ Keinesfalls schliß Deckel auf Topf und Nachen vollständig
- ✓ Eier in Eierbecher nicht in Maschine heizen
- ✓ bevor heizen von Lebensmittel mit Schale, erst die Schale perforieren
- ✓ Benutz die Maschine nie, auf der Mikrowelle Position wenn er leer ist.
- ✓ Bitte benutze keine Metalle in der Mikrowelle, diese gibt Funke und bringt an der Maschine schaden.

### Bedienung Mikrowelle

1. Dreh die Funktion Knopf (Nr. 1) einmal nach rechts für Mikrowelle.
2. Vermögen einstellen (Nr. 2).
3. Zeit einstellen (Nr. 3)
4. Druck auf Start (Nr. 4).



### Bedienung Backofen

1. Dreh die Funktion Knopf (Nr. 1) viermal nach rechts für Ofen Funktion.
2. Temperatur einstellen (Nr. 2).
3. Zeit einstellen (Nr. 3)
4. Druck auf Start (Nr. 4).

